

Les options sont intégrées aux actionneurs au moment de l'assemblage en usine et ne peuvent pas être ajoutées ou supprimées ensuite.

► RENVOI D'ANGLE RA20



Disponible uniquement sur la gamme HL83 Easy duty et Standard duty, le renvoi d'angle RA20 est particulièrement compact et léger.

Il permet à l'actionneur d'atteindre des endroits exigus.

Il ajoute un rapport de réduction de 1,33 à l'outil, **augmentant ainsi le couple et diminuant la vitesse d'un tiers.**

Couple maximum admissible : 330 Nm

► COMPTE-TOUR DIGITAL



Le **compte-tours digital** additionne les tours dans un sens et les soustrait dans l'autre de manière à ce que l'opérateur sache toujours où il en est par rapport à la situation initiale. Il permet également la **mesure et l'affichage de la vitesse de rotation.**

Il est facilement **configurable** pour s'adapter aux différentes têtes disponibles pour l'actionneur (renvoi d'angle ou tête creuse).

Disponible sur les HL83H, PY68 et JA73.

► LIMITEUR DE COUPLE



Le **limiteur de couple** pour actionneurs rotatifs portables **moddec** permet de déconnecter le moteur de la boîte de vitesse lorsque la limite de couple est atteinte. La tête de l'actionneur n'a alors plus de couple résiduel appliqué.

L'opérateur peut modifier la limite de couple sur une plage de +/- 40% de la valeur originale. Le limiteur en option est disponible pour les modèles HL83S et H, ainsi que sur les PY68 et JA73S et H (les modèles JA73E disposent d'un limiteur de couple en série).

Droit ou avec RA30	Rapport de réduction	Limite de couple mini (Nm)	Limite de couple maxi (Nm)
Easy duty	54	37	92
Standard duty	169	115	288
Heavy duty	258	176	440

avec RA20	Rapport de réduction	Limite de couple mini (Nm)	Limite de couple maxi (Nm)
Easy duty	72	49	122
Standard duty	225	133	333
Heavy duty	Non disponible		

avec tête creuse BJH01	Rapport de réduction	Limite de couple mini (Nm)	Limite de couple maxi (Nm)
Easy duty	216	148	368
Standard duty	Non disponible		
Heavy duty	Non disponible		

avec tête creuse BJH02	Rapport de réduction	Limite de couple mini (Nm)	Limite de couple maxi (Nm)
Easy duty	162	111	276
Standard duty	507	345	864
Heavy duty	Non disponible		

IMPORTANT :

Pour votre confort et votre sécurité, veuillez impérativement lire le manuel d'instruction avant utilisation d'un actionneur rotatif portable et de ses options et accessoires.